
DCNM-ENCF Chân thẻ tên điện tử

DICENTIS



- ▶ Dùng để gắn DCNM-ENCS và DCNM-ENCD lên mặt bàn
- ▶ Không cần khoan
- ▶ Dễ dàng thay đổi vị trí của thẻ tên điện tử

Chân thẻ tên điện tử được sử dụng để gắn DCNM-ENCS hoặc DCNM-ENCD lên mặt bàn. Chân này giúp người lắp đặt linh hoạt trong việc thay đổi vị trí của thẻ tên điện tử khi cần thiết và tháo thẻ ra mà không để lại bất kỳ dấu khoan nào.

Chức năng

Thông tin chung

- Dùng để gắn DCNM-ENCS và DCNM-ENCD lên mặt bàn.
- Dễ dàng thay đổi vị trí lắp và tháo.

Ghi chú lắp đặt/lập cấu hình

Đây là sản phẩm chuyên dụng nên chỉ được lắp đặt, sử dụng và bảo trì bởi kỹ thuật viên đã được đào tạo chuyên môn.

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Chân thẻ tên điện tử DCNM-ENCF

Thông số kỹ thuật

Cơ

Kích thước (C x D x R) (mm)	304 mm x 53.7 mm x 32.3 mm
Kích thước (C x D x R) (in)	12 in x 21.1 in x 12.7 in
Trọng lượng (g)	390 g
Trọng lượng (lb)	0.90 lb
Màu	Màu đen

Thông tin đặt hàng

DCNM-ENCF Chân thẻ tên điện tử
Chân thẻ tên điện tử để gắn trên bàn.
Mã đơn hàng **DCNM-ENCF | F.01U.428.416**

https://www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2025