


Hướng dẫn sử dụng amply mixer Bosch PLE-10M2-EU




[Bosch PLE-10M2-EU](#) thuộc hệ thống thiết bị âm thanh thông báo Plena là bộ trộn truyền thanh công cộng chuyên nghiệp, có hiệu suất cao với các tính năng tiên tiến nhất. Khi kết hợp với bộ khuếch đại PLE-1P120-EU hoặc PLE-1P240-EU, bạn có thể tạo nên một hệ thống truyền thanh công cộng dễ vận hành nhưng mạnh mẽ và rất linh hoạt. Với bộ trộn Bosch, bạn sẽ có được tất cả những điều này mà không mất đi các tính năng như dim nhạc, ưu tiên và sự linh hoạt.



- 1 - nút nguồn.
- 2 – Màn hình hiển thị.
- 3 - Điều khiển âm treble.
- 4 – Màn hình hiển thị người dùng.
- 5 - Điều khiển âm treble cho đầu vào nguồn nhạc.
- 6 – Màn hình hiển thị người dùng.
- 7 - Điều khiển âm lượng chính
- 8 - Máy đo mức đầu ra (-18 db, 0 db)
- 9 - Điều khiển mức đầu vào:
 - micrô / dòng 1
 - micrô / dòng 2
 - micrô / dòng 3
 - micrô / dòng 4
 - micrô / dòng 5
 - micrô / dòng 6
- 10 - Điều khiển âm bass cho đầu vào micrô / đường truyền.
- 11 - Bộ chọn nguồn nhạc (cho các đầu vào nhạc 1, 2 và 3).
- 12 - Điều khiển âm lượng nguồn nhạc.

- 13 - Điều khiển âm bass cho đầu vào nguồn nhạc.
- 14 - Nút chọn Vùng 1.
- 15 - Nút chọn Vùng 2
- 16 - lỗ thoát khí.
- 17 – Jack cắm tai nghe



- 1 - Đầu vào micro/line 1
- 2 - Đầu vào micro/line 1
- 3 - Công tắc DIP cho micro/line 1 và micro/line 2.
- 4 - Đầu vào micro/line 2
- 5 - Đầu vào micro/line 3
- 6 - Công tắc DIP cho micro/line 3 và micro/line 4
- 7 - Đầu vào micro/line 4
- 8 - Đầu vào micro/line 5
- 9 - Công tắc DIP cho micro/line 5 và micro/line 6.
- 10 - Đầu vào micro/line 6.
- 11 - Công tắc điện áp nguồn
- 12 – Đầu vào Telephone khẩn cấp / 100V
- 13 - Điện thoại khẩn cấp / Điều khiển âm lượng đầu vào 100V -
- 14 - Điều khiển âm lượng chuông cho đầu vào micro/line 1
- 15 - Điều khiển âm lượng cho đầu vào micro/line 1 và micro/line 2
- 16 - Đầu vào trạm gọi
- 17 - Đầu vào bảng điều khiển từ xa, đầu nối RJ-45.
- 18 - Đầu vào nguồn nhạc
- 19 - Đầu vào nguồn nhạc
- 20 - Đầu vào nguồn nhạc
- 21 - Pre-out
- 22 - Công tắc chính cho đầu ra line out hoặc nguồn nhạc.
- 23 - Đầu ra chính nhạc, đầu nối XLR
- 24 - Đầu ra ghi đê

- 25 - Đầu ra Vùng 1.
- 26 - Đầu ra Vùng 2.
- 27 - Cầu chì chính.
- 28 - Điểm tiếp mát.
- 29 - Đầu nối chính (3 cực).



TCA  **TRUNG CHÍNH AUDIO**   0902.188.722 **25 năm TCA 1994-2019**

Hồ Chí Minh Showroom: 365 Điện Biên Phủ - Phường 4 - Quận 3
Demo: 60/18 Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức
 0903.602.246

Hà Nội Showroom: 488 Trần Khát Chân - Phố Huế - Q. Hai Bà Trưng
Demo: Số 30 ngõ 88 / 61 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 0902.188.722



Âm thanh Bosch | [Âm thanh công cộng](#) | Âm thanh hội thảo | Hệ thống hội thảo Bosch | [Âm thanh thông báo](#) | Hệ thống âm thanh thông báo Bosch

