


# Hướng dẫn sử dụng amply TOA TS-780


<https://trungchinhaudio.vn>


**TCA**  
**TRUNG CHÍNH AUDIO**



- 1 – Công tắc nguồn điện
- 2 – Đèn báo nguồn điện
- 3 – Bảng điều khiển chế độ thu/phát
- 4 – Volume điều khiển âm lượng ngõ vào MIC
- 5 – Volume điều khiển âm lượng ngõ vào AUX
- 6 – Volume điều khiển âm lượng ngõ ra cho tai nghe
- 7 – Volume điều khiển âm lượng máy hội thảo
- 8 – Nút điều chỉnh chế độ lọc tiếng(khi để chế độ EXT sử dụng kết nối EQUALIZER ngoài)
- 9 – Nút điều chỉnh chế độ lọc tiếng bằng tay(khi để chế độ MANUAL)
- 10 – Ngõ vào MICRO
- 11 – Ngõ vào AUX
- 12 – Ngõ vào cho tai nghe
- 13 – Nút tắt/mở máy đại biểu
- 14 – Nút điều chỉnh số lượng máy hội thảo sử dụng đồng thời
- 15 – Nút tắt/mở chế độ máy hội thảo ngưng hoạt động(sau 30 giây)
- 16 – Nút tắt/mở chế độ kiểm tra kết nối máy hội thảo

Xem thêm: [Loa hội thảo](#) | [Âm thanh hội nghị TOA](#) | [Micro hội thảo](#) | [Âm thanh hội thảo TOA](#)





18 – Dây cắm nguồn điện 220-240V

19 – Nút cài đặt chế độ ampli chính – ampli mở rộng(tối đa 3 ampli cho 192 máy hội thảo)

20 – Ngõ vào,ra,điều khiển kết nối ampli mở rộng

21 – Ngõ ra kết nối máy hội thảo 1(32 máy)


22 – Ngõ ra kết nối máy hội thảo 2(32 máy)


23 – Ngõ ra ghi âm(jack 6ly)

24 – Ngõ ra ghi âm(jack 3.5)

25 – Ngõ vào thiết bị lọc âm(EQUALIZER)

26 – Ngõ ra thiết bị lọc âm(EQUALIZER)





- 1 – Màn hình hiển thị
- 2 – Nút phát/tạm dừng chế độ ghi âm
- 3 – Nút lựa chọn hiển thị chức năng
- 4 – Nút tiến đến tập tin kế tiếp
- 5 – Nút lùi lại tập tin kế tiếp
- 6 – Nút tắt tập tin ghi âm
- 7 – Nút bậc chức năng ghi âm
- 8 – Đèn báo chế độ ghi âm(đỏ - ghi/xanh – phát)
- 9 – Volume điều chỉnh âm lượng ghi/phát
- 10 – Khe cắm thẻ nhớ(32GB)

