

Hướng dẫn sử dụng bộ hẹn giờ TOA TT-104B

<https://trungchinhaudio.vn>

TCA
TRUNG CHINH AUDIO



1- Cài đặt chế độ ngày giờ hiện tại

- Gạt switch về vị trí OPERATION
- Một tay nhấn nút ADJUST và một tay nhấn tiếp nút chọn ngày: MON,... SUN sau đó nhấn nút chọn giờ và phút: HOUR, MIN bỏ cả hai tay sau khi đã kết thúc (nhấn đồng thời cả hai tay - khi thao tác đúng máy sẽ ngưng tiếng bíp bíp và đèn ngày, giờ sẽ báo sáng).
- Cài đặt switch MEMORY BACKUP ở mặt sau máy về vị trí ON (Lưu ý nếu không cài đặt switch, khi mất nguồn điện máy sẽ trở về trạng thái ban đầu)

2- Cài đặt chế độ hẹn giờ

- Gạt switch từ vị trí OPERATION đến vị trí PROGRAM
- Nhấn nút chọn kênh A, B, C hoặc D
- Nhấn nút chọn ngày (DAY) MON, ..., SUN để chọn ngày cần thông báo
- Nhấn nút STORE để ghi nhớ
- Nhấn nút chọn giờ (TIME) để chọn thời gian cần thông báo
- Sử dụng các nút HOUR và MIN để cài đặt giờ và phút trong ngày
- Nhấn nút STORE để ghi nhớ
- Tiếp tục các bước chọn giờ và phút để cài các giờ khác nhau trong ngày (lưu ý sau các bước chọn giờ phải bấm STORE để ghi nhớ)
- Gạt switch từ vị trí PROGRAM trở về OPERATION để kết thúc cài đặt

3- Kiểm tra chế độ cài đặt

- Gạt switch từ vị trí OPERATION đến vị trí PROGRAM
- Nhấn nút chọn kênh A, B, C hoặc D cần kiểm tra
- Nhấn nút chọn ngày (DAY) kiểm tra các ngày trong tuần
- Nhấn nút CHECK để kiểm tra ngày
- Nhấn nút chọn giờ (TIME) để kiểm tra giờ
- Nhấn nút CHECK để kiểm tra các giờ đã cài đặt
- Tiếp tục nhấn CHECK để kiểm tra các giờ trong ngày đến khi màn hình hiện chữ END
- Gạt switch từ vị trí PROGRAM trở về OPERATION để kết thúc

4- Xóa chế độ cài đặt

- Gạt switch từ vị trí OPERATION đến vị trí PROGRAM
- Nhấn phím chọn kênh A, B, C hoặc D cần xóa
- Nhấn nút chọn ngày (DAY) MON, ..., SUN để chọn các ngày trong tuần
- Nhấn nút chọn giờ (TIME) để xóa
- Nhấn nút CHECK để kiểm tra các giờ đã cài đặt
- Nhấn nút CANCEL để xóa các giờ cần xóa
- Tiếp tục nhấn CHECK để kiểm tra lại các giờ trong ngày đến khi màn hình hiện chữ END
- Gạt switch từ vị trí PROGRAM trở về OPERATION để kết thúc

Xem thêm: [Loa hội thảo](#) | [Âm thanh hội nghị TOA](#) | [Micro hội thảo](#) | [Âm thanh hội thảo TOA](#)